

Bedienfeld



1. Funktionsknopf
2. Leistungs-/Gewichtstaste
3. Taste 'Schnell Vorheizen'
4. Taste Ein/Aus
5. Taste Temperatur/Automenü
6. Uhrstaste
7. Start-/Pausetaste
8. Kindersicherung
9. Auswahlknopf

Mikrowelle

In nachstehender Tabelle können Sie sehen, aus welchen 5 Mikrowellenleistungsstufen Sie wählen können und für welche Gerichte die Leistungsstufen geeignet sind. Es ist möglich, während des Betriebs die Leistung zu ändern; drücken Sie dazu auf die jeweilige Taste.

Mikrowellefunktionen

Leistung	Gericht
900 W	Wasser kochen, erhitzen, garen von Huhn, Fisch, Gemüse.
700 W	Erwärmen, garen von Pilzen, Schalentieren, garen von Gerichten, die Ei und Käse enthalten.
450 W	Kochen von Reis, Suppe.
300 W	Auftauen, Schokolade und Butter schmelzen.
100 W	Auftauen von empfindlichen Gerichten, auftauen von unregelmäßig geformten Gerichten, Speiseeis weich machen, Teig gehen lassen.

1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten
Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie an **dem Auswahlknopf**, um die Kochdauer einzustellen.
Die maximale Kochdauer hängt von der gewählten Leistungsstufe ab.
3. Drücken Sie an **die Leistungs-/Gewichtstaste**, um die Mikrowellenleistung einzustellen.
Im Display blinkt '900'.
4. Drehen Sie an **dem Auswahlknopf**, um die Mikrowellenleistung einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Leistungs-/Gewichtstaste** oder warten Sie, bis die Leistung im Display aufhört zu blinken.
Es ertönt ein akustisches Signal.
5. Drücken Sie auf die **Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.

Ofenfunktionen

1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten
Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie **den Funktionsknopf** um eine Position nach rechts.
Das 'Heißluftsymbol' blinkt. Zeit, Temperatur und das Symbol für die Ofenfunktion werden im Display angezeigt.
3. Drehen Sie **den Auswahlknopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen. Wenn das Symbol zu blinken aufhört, ist der gewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den **Funktionsknopf** um eine Position nach links drehen.
4. Sie können jetzt bei jedem Modus die Zeit und/oder die Temperatur ändern. Drücken Sie hierzu auf **die Uhrstaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**. Die Zeit oder die Temperatur beginnt zu blinken. Anschließend stellen Sie mit **dem Auswahlknopf** die gewünschte Zeit/Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Uhrstaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**.
5. Drücken Sie auf **die Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.

Kombimikrowellenfunktionen

1. Drücken Sie auf **die Taste Ein/Aus**, um die Mikrowellenfunktion einzuschalten
Im Display blinkt '01:00' und das Symbol für die Mikrowellenfunktion wird angezeigt.
2. Drehen Sie **den Funktionsknopf** um zwei Positionen nach rechts.
Das 'Heißluftsymbol' blinkt. Zeit, Temperatur, das Symbol für die Mikrowellenfunktion und die Ofenfunktion werden im Display angezeigt.
3. Drehen sie **den Auswahlknopf** nach rechts, um einen Modus auszuwählen. Wenn das Symbol zu blinken aufhört, ist der gewählte Modus aktiv. Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie den **Funktionsknopf** um eine Position nach links drehen.
4. Sie können jetzt bei jedem Modus die Leistung, die Zeit und/oder die Temperatur ändern. Drücken Sie hierzu auf **die Leistungs-/Gewichttaste, die UHRTaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**. Die Leistung, die Zeit oder die Temperatur beginnt zu blinken. Anschließend stellen Sie mit **dem Auswahlknopf** die gewünschte Leistung, Zeit oder Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **die Leistungs-/Gewichttaste, die UHRTaste** oder **die Taste Temperatur/Automenü**.
5. Drücken Sie auf **die Start-/Pausetaste**, um den Kochvorgang zu starten.

Störungen

Wenn die Garergebnisse nicht den Wünschen entsprechen, im Gerät Funken überspringen, das Gerät nicht startet usw., versuchen Sie dann erst selbst die Störungsache zu finden, bevor sie den Rezeption anrufen.

Nachstehende Punkt sind zu kontrollieren:

- Ist der Stecker ganz in der Steckdose?
- Ist die Tür gut geschlossen?
- Sind Leistungsstufe und Zubereitungsdauer gut eingestellt?
- Sind Gegenstände im Gerät, die dort nichts zu suchen haben?
- Haben Sie das richtige Küchengerät benutzt?
- Ist der Drehscheibe im Gerät?
- Sind die Lüftungsöffnungen nicht versperrt?
- Ist das Gericht genug aufgetaut?
- Haben Sie das Gericht während der Zubereitung gewendet oder gerührt?
- Ist die Kindersicherung eingeschaltet