

In- en uitschakelen

Inschakelen

Druk op de 'aan/uit' knop op de afstandsbediening om de TV in te schakelen. U kunt ook op "HOME" drukken. Als u de afstandsbediening niet kunt vinden of als de batterijen leeg zijn, kunt u de TV ook inschakelen door op de kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV te drukken.

Overschakelen naar stand-by

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op de 'aan/uit' knop op de afstandsbediening. U kunt ook op de kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV drukken.

Uitschakelen

Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stropcontact. Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

Let op: wanneer u de TV aanzet, kan er 'Geen signaal' op het scherm verschijnen. Druk op de 'Zender' toets (onderkant, nr. 5) om naar een vorige of volgende zender te gaan en de TV zal automatisch beeld geven.

Toetsen van de TV

Indien u niet in het bezit bent van de afstandsbediening kunt u basishandelingen via de TV uitvoeren.

1. Druk terwijl de TV is ingeschakeld, op de joysticktoets aan de achterkant van de TV om het basismenu weer te geven.
2. Druk op links of rechts om Volume, Kanaal, of Bronnen te selecteren. Selecteer Demo om een demofilm te straten.
3. Druk omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen of op de volgende of vorige zender wilt afstemmen. Druk omhoog of omlaag om door de lijst met bronnen te bladeren, waarin ook de tunerselectie staat. Druk op de joysticktoets om de demofilm te starten.
4. Het menu verdwijnt automatisch.

Afstandsbediening



1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - Afspelen en opnemen
 · Afspelen , om af te spelen.
 · Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
 · Stoppen , om het afspelen te stoppen
 · Terugspoelen , om terug te spoelen
 · Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen
 · Opnemen , om een opname te starten

3 - MULTIVIEW
Hiermee opent u een klein scherm op het grote scherm.

4 - TV GUIDE
Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

5 - NETFLIX
Hiermee opent u Netflix direct. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

6 - Instellingen
Hiermee opent u het menu Veelgebruikte instellingen en Alle instellingen.

7 - TOP PICKS
Hiermee opent u het menu met aanbevolen programma's, Video on demand (huurvideo's) of Online TV (Catch Up TV).

8 - SEARCH
Hiermee opent u de pagina met zoekopdrachten.



1 - Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

2 - SOURCES
Hiermee opent u het menu Bronnen.

3 - Gekleurde toetsen
Directe selectie van opties. Met de blauwe toets opent u Help.

4 - INFO
Hiermee opent en sluit u programma-informatie.

5 - BACK
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender. Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te wijzigen. Hiermee gaat u terug naar de vorige app-/internetpagina.

6 - EXIT
Hiermee kunt u weer televisiekijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app.

7 - OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

8 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

9 - Pijl-/navigatie toetsen
Hiermee navigeert u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts

10 - HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.



1 - **✖** Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

2 - **🔊** Volume

Hiermee past u het volumeniveau aan.

3 - Numerieke toetsen

Hiermee kunt u direct een bepaalde zender selecteren.

4 - **SUBTITLE**

Hiermee schakelt u ondertitels in of uit of schakelt u automatisch de ondertitels in.

5 - **☰** Zender

Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst. Hiermee start u het volgende of vorige hoofdstuk op een disc.

6 - **TEXT**

Hiermee opent en sluit u teletekst.

Taalinstellingen - ondertiteling

1. Druk op 'instellingen' (midden, 6), selecteer *Alle instellingen* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Regio en taal* > *Talen* > *Voorkeurtaal ondertiteling* of *Alternatieve taal ondertiteling*.
3. Selecteer de gewenste taal en druk op *OK*
4. Druk op < (links) om één stap terug te gaan of druk op <— om het menu te sluiten.

Taalinstellingen - audiotaal

1. Druk op 'instellingen' (midden, 6), selecteer *Alle instellingen* en druk op *OK*.
2. Selecteer *Regio en taal* > *Talen* > *Voorkeurtaal audio* of *Alternatieve taal audio*.
3. Selecteer de gewenste taal en druk op *OK*
4. Druk op < (links) om één stap terug te gaan of druk op <— om het menu te sluiten.