

INFO

Wenn Sie die Taste INFO drücken, wird oben auf dem Bildschirm ein Banner mit Senderinformationen angezeigt. Wenn Sie dann die Taste ENTERE drücken, werden Ihnen Details zu einem bestimmten Programm angezeigt.

Senderliste

MENU > Senderempfang > Senderliste > ENTER.

Durch Drücken der Sendertaste wird das Menü Senderliste geöffnet, in dem alle im Fernsehgerät gespeicherten Sender aufgelistet werden. Unter Alle, TV, Radio, Daten/Andere, Analog oder Favorit 1-5 können Sie Informationen zu den verschiedenen Sendern anzeigen.

Drücken Sie die Taste > (Modus), um den Sendermodus zu wechseln, oder drücken Sie die Taste < (Sortieren), um die Senderliste nach Sendernummer oder Sendernamen zu sortieren.

Durch Drücken der Taste CH LIST auf der Fernbedienung wird das Menü Senderliste sofort geöffnet.

TV-Programm

MENU > Senderempfang > TV-Programm > ENTER.

Mit Hilfe der von den Sendern zur Verfügung gestellten Programmplänen können Sie im Voraus Programme angeben, die Sie sehen möchten, so dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch zum Kanal des gewählten Programms wechselt. Je nach Aktualität der Senderinformationen können Programmplätze leer oder veraltet sein.

- A. Rot (Schnellnav.): Mit Hilfe der Taste $\wedge/v/</>$ können Sie das gewünschte Fernsehprogramm schnell in der Liste auswählen.
- B. Grün (Senderkategorie): Hiermit können Sie den gewünschten Sendertyp auswählen.
- C. Gelb (Progr.-Manager): Hiermit wechseln Sie zu den unter „Progr.-Manager“ reservierten Programmen.

Untertitel

MENU > Senderempfang > Untertitel > ENTER.

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Modus Untertitel konfigurieren.

Untertitel: Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Untertitel.

- Untertitelmodus: Hiermit können Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.
- Untertitelsprache: Hiermit stellen Sie die Sprache der Untertitelfunktion ein.