


### Beschrijving wasmachine



1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Toegang tot de pomp achter de plint of afdekking (afhankelijk van het model)
7. Verstelbare pootjes

**Deur:** Om de deur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste hendel (indien aanwezig) en trekt u de deur open. Sluit de deur door hem dicht te drukken tot hij klikt, zonder te veel kracht te gebruiken.

### Wasgoed in de machine:

1. Open de deur.
2. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen. Houd u aan de maximale belading.
3. Sluit de deur.

### Wasmiddelen

Bakje voor voorwasmiddel (I)

- Voorwasmiddel

Bakje voor hoofdwasmiddel (II)

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder

Bakje voor wasverzachter ('bloemetje')

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

